



Parknet



LG

Vejledning til kanalsøgning




1. Tryk på Settings

2. Vælg andre indstillinger


3. Vælg kanaler og derefter kanalindstilling og indstillinger

4. Vælg nu autoindstilling

5. Vælg Kabel.



6. Vælg Andre operatører



7. Indstil følgende

Type: Hurtig

Frekvens: 450000

Netværks ID: 100

8. Start søgningen