



# Parknet



**Philips**  
**Vejledning til kanalsøgning**



**1. Tryk på Home knappen**

**2. Vælg Indstillinger**

**3. Vælg Antenne-/Kabelinstallation**

**4. Vælg Søg efter kanaler**

## 5. Antenne-/kabelinstallation

- Opdater kanaler
- Geninstaller kanaler

## 7. Antenne-/kabelinstallation

- Antenne (DVB-T)
- Kabel (DVB-C)

## 9. Antenne-/kabelinstallation

- Digitale og analoge kanaler
- Kun digitale kanaler

## 6. Antenne-/kabelin

- Hviderusland
- Belgien
- Bosnien-Hercegovina
- Bulgarien
- Kroatien
- Tjekkiet
- Danmark
- Estland

## 8. Antenne-/

- YouSee
- Stofa
- Glenten
- Andre

## 10

## Antenne-/kabelinstallation

Begynd at søge kanaler nu. Dette kan tage nogle minutter.

Indstillinger

Start

**5. Vælg geninstaller kanaler**

**7. Vælg Kabel (DVB-C)**


**9. Vælg Kun digitale kanaler**

**6. Vælg Danmark**

**8. Vælg Andre**

**10. Vælg Indstillinger**

11



## 11. Indstil følgende

**Frekvensscanning: Hurtig**


**Netværksfrekvenstilstand: Manuel**

**Netværksfrekvens: 450 Mhz**

**Symbolhastighedstilstand: Manuel**

**Symbolhastighed: 6875**

12



## 12. Tryk på grøn for udført (grøn) og start søgningen