


Parknet



Samsung
Vejledning til kanalsøgning

1



Udsendelse

Automatisk søgning

3

Antenne

Kanalliste

Vejledning


Tidsplanstyring

Rediger kanal

Rediger fav.

Kabel

4



Automatisk søgning

Automatisk søgning

Indst. for kabelsøgning

Konfigurer indstillinger
for autotuning til
scanning og lagring af
kanaler.



5

Tryk på Start for at søge efter og lagre kanaler.
Bemærk: Denne søgning sletter den aktuelle
kanalliste.

Start

Annuller

1. Tryk på Menu knappen 2. Vælg udsendelse 3. Vælg automatisk søgning 4. Vælg automatisk søgning igen 5. Tryk Start



6. Indstil følgende

Antenne: Kabel
Kanaltype: Digital
Serviceudbyder: Andre
Scanningstils: Hurtig

7. Vælg Netværk

Tryk pil ned vælg Netværk og tryk ok
(virker kun hvis scanningstil er sat hurtig se 6)

8. Indstil følgende

Netværk: Manuel
Netværks-ID: 100
Frekvens: 450000 KHz
Modulation: 64 QAM
Symbolfrekvens: 6875

9. Herefter tryk på luk og start søgning