




# Parknet



**Sony**  
**Kanalsøgnings vejledning**




1. Tryk på **Home**


2. Vælg **indstillinger** derefter **systemindstillinger**

3. Vælg **Kanalopsætning** derefter **Digital opsætning**


4



5



6



4. Vælg **Digital programindstilling**

5. Vælg **Kabel-TV (andre)**

6. Indstil følgende

- Scanningstype: **Hurtig**
- Frekvens: **450.000**
- Netværks-ID: **100**

7. Start søgning